

## Règlement (UE) 2023/826 de la Commission

Dans le cadre de ce règlement, les fabricants sont tenus de fournir des informations sur les modes Arrêt et Veille réseau (« veille prolongée ») des produits, y compris les connexions réseau disponibles, la consommation d'énergie en mode veille pour chaque type de connexion, ainsi que le délai par défaut avant le passage en mode veille.

Type de produit	IMPRIMANTE LASER
Méthode par défaut de passage automatique en mode	Veille réseau : Délai de 15 minutes Veille : N/A Arrêt : arrêt automatique après 3 jours ou via interrupteur

	Veille réseau					Mode Désactivé	Mode Standby Avec fonction de réactivation
	Connexions réseau	Connexion filaire	Fax	USB	Sans fil		
<b>Durée de mesure</b>	24 min	20 min	N/A	22 min	22 min	20 min	N/A
<b>Consommation active</b>	0,85 W	0,83 W	N/A	0,75 W	0,98 W	0,06 W	N/A

Les instructions pour se connecter ou se déconnecter d'un réseau sans fil se trouvent dans la section « Réseau » du Guide de l'utilisateur.